

セルフショットスティック取扱説明書

200-DGCAM002シリ-





-、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。 本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

で使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。 また、お手元に置き、いつでも確認できるようにしておいてください。

サンワサプライ株式会社

特長

- ●デジカメやスマートフォンで自分撮りができるスティックです。
- ●手元のシャッターボタンでシャッターが切れます。 ●ブラグをスマートフォンのイヤホンジャックに揮すだけで使用でき、紛らわしい設定が不要です。
- ●電源不要で、電池交換や充電が必要ありません。●スティック部分は6段階伸縮式で94cmまで伸ばすことができ、最適な写真が撮れる位置にカメラを ● セルフショットスティック本体は三脚ネジを備えているので、通常の三脚ネジ穴がついたデジカメに
- 直接取付けて使用することができます。
- ●スマートフォンでは画質の良い背面カメラを使用することができるので、旅先で鮮明な写真を撮ることができます。
- ●人が密集している場所ではハイアングル撮影をすることで、その向こうの人物や風景を撮影できます。●コンパクトに収縮させることができるので、バッグなどに入れて携帯することができます。

▮仕様

4					
	対	応	機	種	iOS 5.0以降
	動	作	温	度	5~40℃
	耐	荷		重	約500g


セルフショットスティック本体、 スマートフォンホルダー 取扱説明書 セット内容

⚠ 取扱い上の注意(必ずお読みください)


- ●本製品は500g(耐荷重)までの機器を取付けるように作られています。それ以上の重さの機器は 取付けないでください
- ●各ネジ等は確実に締め付けて固定してください。機器の落下・破損など、思わぬ事故を起こす場合が
- ●不安定な場所で保管・放置しないでください。
- ●本製品の故障、またはその使用によって生じた事故や直接、間接の損害については弊社はその責を 負わないものとします。あらかじめご了承ください。 ●用途以外には使用しないでください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- ●本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- ●本製品を高温・多湿となる場所や、ホコリや油煙などの多い場所で使用・保管しないでください。
- ●本製品を水中で使用・保管しないでください。また、濡れた手で触れないでください。
- ●本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているも のは使用しないでください。

スマートフォンの取付方法


①セルフショットスティック本体にスマートフォンホルダーを取付けます。




②スマートフォンホルダーにスマートフォンを取付けます。



③スマートフォンのイヤホンジャックに本製品のプラグを差し込むとシャッターボタンを使用できます。



各部の調節方法



- ●角度調節ネジを緩めるとカメラの向きを調節できます。調節後はしっかりとネジを締め付けてください。
- ●セルフショットスティック本体は伸ばして使うことができます。

本取扱説明書の内容は、予告ないに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社